

Montageanleitung

Befestigung ohne bohren !

- 1** Entfernen Sie die weiße Trägerfolie vom Klebepad und kleben Sie das Klebepad nun auf die Rückseite der Wandhalterung.
- 2** Sorgen Sie für eine staub- und fettfreie Oberfläche (z.B. mit Glasreiniger oder Alkohol) an der Stelle, an der Sie die Wandhalterung anbringen wollen.
- 3** Entfernen Sie jetzt die blaue Trägerfolie vom Klebepad an der Wandhalterung und kleben Sie die Wandhalterung durch festes Andrücken an die gewünschte Stelle.

Bitte beachten Sie, daß dies parallel zu den Fugen und an der endgültigen Position geschieht.

Eine nachträgliche Korrektur kann die Klebestreifen beschädigen !

