

Montageanleitung

Befestigung ohne bohren !

- 1** Entfernen Sie den ersten Klebestreifen (1) von der Trägerfolie (3)

Achten Sie darauf, daß der blaue Papierliner auf dem Klebestreifen bleibt.

- 2** Sorgen Sie für eine fettfreie Rückseite der Spenderbox (z.B. mit Glasreiniger). Kleben Sie nun den Klebestreifen auf die Rückseite der Spenderbox.

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Klebestreifen.

- 3** Ziehen Sie nun den blauen Papierliner von den beiden Klebestreifen ab.

TIP:

Einfacher geht es, wenn Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Messer) den blauen Papierliner zuerst an einer Ecke anheben, dann abziehen.

- 4** Bevor Sie die Spenderbox auf die Wand oder Fliese kleben, sorgen Sie für eine staub- & fettfreie Oberfläche (z.B. mit Glasreiniger).

Nun können Sie die Spenderbox durch **festes** Andrücken an der gewünschten Stelle befestigen

Bitte beachten Sie, daß dies parallel zu den Fugen und an der endgültigen Position geschieht.

Eine nachträgliche Korrektur kann die Klebestreifen beschädigen !

